

## Detergente per macchine del caffè

### Descrizione

Suma Café Clean C2.4 è un detergente alcalino appositamente formulato per l'eliminazione di macchie di caffè, tè, cacao e latte dai distributori automatici. Contiene una miscela di alcali, che consentono una efficace rimozione di grassi e proteine, e di cloro attivo per la rimozione delle macchie di tè e caffè. La formula contiene inoltre agenti sequestranti che impediscono le incrostazioni dovute alla durezza dell'acqua.

### Benefici

- Efficace rimozione di macchie di tè e caffè grazie al cloro attivo.
- Efficace rimozione di macchie di cacao e latte grazie agli alcali.
- Facile miscelazione con l'acqua, subito attivo.
- Previene le incrostazioni in caso di acqua dura.
- Facile da risciacquare, non lascia residui.

### Modalità d'uso

Applicazione generale:

- Pulire e risciacquare la macchina come specificato dal fornitore.
- Dosare Suma Café Clean C2.4 in una soluzione al 0,5 - 5,0% secondo il grado di sporco.
- All'occorrenza spazzolare i pezzi.

### Applicazioni specifiche:

Distributori / macchina del caffè / Espresso:

- Preparare una soluzione con 2 dosi (40ml) di Suma Café Clean C2.4 in 8 litri di acqua calda (40-50°C).
- Immergere le parti della macchina per 15 minuti.
- Risciacquare con acqua pulita.

Per i componenti particolarmente sporchi potrebbe essere necessaria una concentrazione maggiore.

Cappuccinatore:

Lavaggio

- Per il lavaggio della macchina preparare una soluzione di 1 dose (20 ml) per litro d'acqua. (Per il volume corretto vedere le istruzioni del fornitore della macchina).
- Risciacquare con acqua pulita.





Diversey™



suma®

Café Cleaner

C2.4

#### Ammollo

- Per l'ammollo, preparare una soluzione di 2 dosi (40ml) di Suma Café Clean C2.4 in 8 litri di acqua calda (40-50°C).
- Lasciare a bagno le parti per 15 minuti.
- Risciacquare con acqua pulita.

Per i componenti particolarmente sporchi potrebbe essere necessaria una concentrazione maggiore.

#### Contenitore del caffè:

- Riempire il contenitore di acqua calda (40-50°C) e aggiungere 1 dose (20 ml)/4L acqua
- Lasciare agire per 15 minuti.
- Risciacquare con acqua pulita.

#### Recipiente termico / caraffa del caffè:

Aggiungere 1 dose (20 ml) di Suma Café Clean C2.4 nel recipiente termico / caraffa del caffè e riempire di acqua calda (40- 50°C).

- Lasciare a bagno per 15 minuti.
- Risciacquare con acqua pulita.

Per i componenti particolarmente sporchi potrebbe essere necessaria una concentrazione maggiore.

#### **Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico: liquido trasparente

pH (soluzione all'1% a 20 ° C): 11,9

Peso specifico: 1,18

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

#### **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

#### **Compatibilità prodotto**

Alle condizioni d'uso raccomandate, Suma Café Clean C2.4 è adatto all'uso su gran parte dei materiali normalmente presenti nei distributori automatici più diffusi.

Non utilizzare su materiali sensibili agli alcali come rame, ottone o alluminio.