



Diversey™



suma®

# Café AutoTab 1,2g x 15mm

# C1.7

## Detergente in pastiglie per macchine espresso

### Descrizione

Pastiglie detergenti per la pulizia giornaliera di una ampia gamma di macchine del caffè espresso, sia tradizionali che superautomatiche.

Formulato per una pulizia rapida ed efficace facile da risciacquare ed adatto alla pulizia interna di macchine espresso tradizionali e superautomatiche, e all'ammollo delle parti removibili.

Approvato per l'uso in macchine Schaerer.

### Vantaggi

- Formula solubile, altamente efficace e facile da risciacquare
- Con forma e dimensioni adatte ai circuiti di una ampia gamma di macchine
- Formula priva di fosfati, inodore e biodegradabile, ogni barattolo è completamente riciclabile

### Modalità d'uso

#### Macchine espresso superautomatiche

Seguire le istruzioni di pulizia del produttore della macchina.

1. Per uso quotidiano.
2. Inserire 1 pastiglia di Suma Café AutoTab C1.7 nella camera di infusione e seguire le istruzioni del produttore della macchina.

#### Macchine espresso tradizionali

Ricircolo (ogni gruppo portafiltri)

- Inserire il filtro cieco nel portafiltri e aggiungere 1 pastiglia per gruppo.
- Attivare un ciclo di erogazione di 10 secondi e interrompere per 10 secondi. Ripetere l'operazione per 5 volte.
- Rimuovere il filtro cieco dal portafiltri e reinserire nel gruppo. Ripetere l'operazione di erogazione (punto 2) per risciacquare.
- Per assicurarsi la totale rimozione dei residui, preparare un caffè e gettarlo.

#### Ammollo del portafiltri

1. Immergere filtri e portafiltri per 30 minuti in una soluzione con 2 pastiglie in 1L d'acqua.
2. Risciacquare con acqua potabile.

#### Bollitori

1. Rimuovere il caffè dalla macchina e inserire 4 pastiglie di Suma Café AutoTab C1.7 ogni 2 litri di acqua direttamente nel bollitore.
2. Azionare un ciclo completo di erogazione. Attendere 30 minuti.
3. Risciacquare con acqua calda.



Diversey<sup>TM</sup>



suma<sup>®</sup>

**Café AutoTab 1,2g x 15mm**

**C1.7**

#### **Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico                      pastiglie bianche  
pH (soluzione all'1%)            10-10,3

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

#### **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Conservare nel contenitore originale. Evitare temperature estreme e l'esposizione alla luce solare.

#### **Compatibilità del prodotto**

Alle condizioni d'uso raccomandate, Suma Café AutoTab C1.7 è adatto all'uso su i materiali in acciaio comunemente presenti nelle macchine. Non utilizzare su alluminio.

#### **Certificazioni**

Il prodotto ha certificazioni NSF, Kosher e Halal.